

Eureka!

Създадени за предизвикателства

EL CAPITAN 4

Ръководство на потребителя

1. Подберете подходящите колчета

Важно: Различните основи изискват специфични колчета (пластмасови за глинести почви; метални за каменисти; дървени за пясъчливи). Вашата палатка Eureka! е окомплектована с висококачествени метални колчета за обща употреба. Ако смятате да лагерувате на различни почви е добре да се подсигурите предварително със съответните колчета.

2. Опънете пробно палатката

Моля изпробвайте палатката преди Вашето първо излизане с нея за да се уверите, че сте запознат с начина на опъване

Инструкция за опъване

Важно: Прегледайте избраното място за остри предмети, които могат да увредят дъното на палатката. Уверете се, че мястото ще се отводнява при дъжд. По възможност избирайте сенчесто място за палатката

1. Извадете компонентите и разпрострете вътрешната част с пода към земята. Закрепете ъглите с колчета.
2. Сглобете нанизаните на ластична корда рейки. Късата е за покрива.
3. Пъхнете върха на едната рейка в скобата на ъгъла до вратата. Проследете шева и закрепете първия клип за рейката. Насочете рейката диагонално на палатката. Минете от задната страна на палатката и пъхнете края на рейката в скобата. Рейката е вече огъната. Проследете ръба от ъгъла и закачете първия клип.
4. Повторете процедурата с другата рейка, като започнете със скобата от другата страна на вратата.
5. Закачете всички клипове на палатката за рейките.
6. Пъхнете късата рейка в малките джобове в двата края на покрива към двата входа.
7. Преметнете покривалото над палатката. Закрепете всички ленти с велкро, намиращи се от вътрешната му страна, за рейките. Щракнете катарамите в ъглите и нагласете опъна.
8. Осигурете покривалото с колчета.



Грижи за палатката

- **Защита на пода:** Ние препоръчваме използването на подови подложки за защита от протриване. Подложката трябва да е на около 10 cm от ръба на палатката за да не насочва водата под нея
- **Вредни субстанции:** Всички горива, както и DEET, химикал, който се среща в повечето препарати против насекоми, са вредни за плата на палатката
- **Слънчеви лъчи:** Въпреки напредъка при изработката на материалите UV лъчите са вредни за тях. Продължителното излагане на слънце води до избеляване и отслабване на плата. Не оставяйте палатката на слънце по-дълго от колкото се налага
- **Почистване:** След употреба почиствайте с хладка вода. Никога не използвайте препарати, перални или сушилни
- **Съхранение:** Важно е палатката да се съхранява на сухо и хладно място. Ако приберете палатката влажна, дори за кратко време, тя може да хване мухъл, който уврежда покритието
- **Шевовете:** Всички основни шевовете са фабрично подлепени. С времето покритието може да се увреди. Почистете шева и използвайте препарат за шевовете, който се предлага в специализираните магазини

artus-sport.com

Дистрибутор за България: **Артус ЕТ**

жк Яворов бл 56 вх Б

тел: **(02) 872 18 46**

e-mail: **info@artus-sport.com**